## Ошибки управляющего клапана Clack

|    | код ошибки |   |
|----|------------|---|
| TC | Bce        |   |
| E1 | 1001       | нет движения клапана при подаче напряжения на выход MOTOR                                   |
| E2 | 1002       | двигатель работает непродолжительно (глохнет) - клапан не находит позицию следующего цикла. |
| E3 | 1003       | двигатель работает слишком долго - клапан не находит позицию следующего цикла               |
| E3 | 1004       | двигатель работает слишком долго - клапан не может "припарковаться"                         |
| -  | 1006       | двигатель альтернатора работает слишком долго - не может "припарковаться"                   |
| -  | 1007       | двигатель альтернатора работает непродолжительно (глохнет) - не может "припарковаться"      |
| -  | 1009       | внутренняя ошибка программы - требуется замена электронной платы                            |
| -  | 2001       | внутренняя ошибка программы - требуется замена электронной платы                            |
| -  | 4002       | внутренняя ошибка контроллера - требуется замена электронной платы                          |
| -  | 4003       | внутренняя ошибка контроллера - требуется замена электронной платы                          |
| -  | 4004       | внутренняя ошибка контроллера - требуется замена электронной платы                          |
| -  | 4010       | ошибка при загрузке через конфигуратор - загружаемый файл был считан с клапана другого типа |
| -  | 8001       | внутренняя ошибка системы - требуется замена электронной платы                              |
| _  | 8002       | внутренняя ошибка системы - требуется замена электронной платы                              |