

# НАСОС pH

## Общие характеристики

- Источник питания 220 В переменного тока
- Дисплей с 4 цифрами и 7 сегментами
- BNC-соединение для датчика pH
- 3 положения переключателя: Заливка, ВКЛ, Ожидание
- Скорость потока и давление перистальтического насоса см. на этикетке
- Диапазон измерения pH: 3,8÷8,2 pH (точность: 0,1 PH)
- Метод дозирования ВКЛ-ВЫКЛ (заданное значение регулируется)
- Метод калибровки pH по 1 точке

## Положение переключателя:

### 1) Положение заливки “насос работает” (положение переключателя МОМ)

### 2) Обычное положение “прибор для измерения pH и дозирования” (положение переключателя ВКЛ)

Нажмите и удерживайте в течение 5 секунд кнопку , чтобы войти в меню калибровки:

Датчик pH: насос отображает **C7pH**, нажмите кнопку  и подождите 60 секунд

На дисплее отображается состояние датчика, например: **C100**

Нажмите и удерживайте кнопку , пока не замигает значение уставки, затем нажмите эту кнопку снова, чтобы увеличить значение.

Отпустите кнопку , через 3 секунды значение будет сохранено, и насос отобразит **mem**.

Диапазон значений составляет от 4 pH до 8 pH с увеличением на 0.1 pH.

При реальном значении менее 6.0 pH отображаемое значение будет мигать.

При реальном значении более 8.0 pH отображаемое значение будет мигать.

### 3) Положение ожидания “Насос остановлен” (положение переключателя ВЫКЛ.)

Нажмите и удерживайте кнопку  в течение 3 секунд, чтобы войти в меню настроек:

Меню настройки pH:

- 1] Настройте метод дозирования кислоты или щёлочи
- 2] Фиксированное значение температуры 25 °C

# pH PUMP

## General Features

- Power Supply 220 Vac
- Display 4 digits with 7 segments
- Bnc connection for probe pH
- Switch 3 position Priming, ON, Stand by
- Peristaltic pump flowrate and pressure look at label on product
- Measure Range pH: 3,8÷8,2 pH (resolution: 0.1 PH)
- Dosage method ON-OFF ( Set Point adjustable)
- Calibration method pH 1 Point

## Switch position:

### 1) Priming position “the pump running” (Switch position MOM)

### 2) Normal position “the instrument measure pH and dosing. (Switch position ON)

Keep Press  key for 5 seconds to run calibration menu:

**pH probe:** the pump displays **C7pH** press  key and wait 60 seconds

Displays quality probe ex: **C100**

Keep Press  key until flashing Setpoint value press again to increase the value

when you are ready to leave a  key after 3 seconds the unit save the value and flashing **mem.**

Value to set from 4 pH until 8 pH increase step by step 0.1 pH,

When the real measure is less than 6.0 pH Flashing the value

When the real measure is more than 8.0 pH Flashing the value

### 3) Stand by position “The pump is stop” (Switch position OFF)

Keep Press  key for 3 seconds to run Setup menu:

pH setup menu:

1] Adjust dosage method for pH Acid or Alka

2] Temperature fixed Value 25°C